

Der AcousticPro Schreibtisch Trenner kann in sechs einfachen Schritten montiert werden.

**Schritt 1**

Platzieren Sie die beiden Alu-Nuts an der Unterseite von dem Rahmen, indem Sie sie einschieben.

**Schritt 2**

Befestigen Sie die Tischklemme am Rahmen und drehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

**Schritt 3**

Positionieren Sie den Schreibtisch Trenner auf dem Tisch und drehen Sie die Klemme fest.

**Schritt 4 (wenn verknüpfbar)**

Platzieren Sie die vier kleinen Alu-Nuts im Rahmen.

**Schritt 5 (wenn verknüpfbar)**

Befestigen Sie das Verknüpfungsteil am Rahmen, oberhalb der Aluminiumteile. Drehen Sie die mitgelieferten Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

**Schritt 6**

Zum Schluss platzieren Sie den Eckenschutz in den obersten Ecken.